

註1:長度依馬達不同而變更
註2:馬達蓋為選配
註3:搭配馬達為選配
註4:內藏加油嘴為選配

SENSOR出線號數如下:
1. 正極限 +LS
2. 原點 HOME
3. 負極限 -LS







記號	日 期	位 置	修 改 內 容	簽 名	備 註
3					
2					
1					

機 種		比 例 1:6	單 位 mm	材 質	數 量
繪 圖	設 計	審 核	名 稱	EXT100CA-500	
			圖 號		
日期		大內實業有限公司		件號	